

ÜBERSICHT SOFTWAREVERSIONEN *FRIGOSOFT*

Für *FrigoPack FEP*:

- FS 1.6: Kälte, Grundfunktion mit bis zu 2 Verdichtern
- FS 2.6: Kälte, universale Anwendung mit bis zu 4 Verdichtern
"Floating" Regelung der Verflüssigungstemperatur
auch für Luftkühlung geeignet
- FS 3.6: Kaltwassersätze, ein- oder mehrkreisig
"Floating" Regelung der Verflüssigungstemperatur
Auch geeignet für Kühlung und Entfeuchtung in Luftkanalsystemen
- FS 4.6 Für externe Regelgeräte mit einem Ausgang 0 ... +10 V

Für *FrigoPackE FEP*:

- FS 1.6: Kälte, Grundfunktion mit bis zu 2 Verdichtern
- FS 4.6 Für externe Regelgeräte mit einem Ausgang 0 ... +10 V

Für *FrigoPackE FMV*:

- FS E1: Kälte, Grundfunktion mit bis zu 2 Verdichtern
- FS E2: Kälte, Grundfunktion mit bis zu 2 Verdichtern + Anschlussmöglichkeit Isesco
- FS E2N: NEU ab 1.4.2015: ersetzt FS E1 und E2**

Für *FrigoPackEC FMV*:

- FS E4: Für externe Regelgeräte mit einem Ausgang 0 ... +10 V
- FS E4N: NEU ab 1.6.2016: ersetzt FS E4**

Für *CondensPack FMV*:

- FS EA: Drehzahlregelung der Lüfter von Kälte-Verflüssigern

Für alle *FrigoPack FU+* (*FPE FU+*, *FP FU+*, *FPEC FU+*):

- FS X.7: Universelle Kältesoftware für alle Standardanwendungen durch automatische Erkennung der integrierten Module. Abhängig vom eingebauten Modul wird folgende Funktionalität aktiviert (analog FP FEP):
 - FS 1.7 (Modul BM1): Basis-Druckregelung (max. 2 Verdichter, FPE FU+)
 - FS 2.7 (Module BM1, CM1, EM1): Erweiterte Regelung (Vollversion FP FU+)
 - FS 4.7 (kein Modul): Externe Regelung über 0...10V Signal (FPEC FU+)