

ÜBERSICHT AKTUELLE VERSIONEN *FRIGOSOFT* KÄLTESOFTWARE

Für *FrigoPack FEP*:

- FS 1.6: Kälte, Grundfunktion mit bis zu 2 Verdichtern
- FS 2.6: Kälte, universale Anwendung mit bis zu 4 Verdichtern
 "Floating" Regelung der Verflüssigungstemperatur
 auch für Luftkühlung geeignet
- FS 3.6: Kaltwassersätze, ein- oder mehrkreisig
 "Floating" Regelung der Verflüssigungstemperatur
 Auch geeignet für Kühlung und Entfeuchtung in Luftkanalsystemen
- FS 4.6 Für externe Regelgeräte mit einem Ausgang 0 ... +10 V

Für *FrigoPackE FEP*:

- FS 1.6: Kälte, Grundfunktion mit bis zu 2 Verdichtern
- FS 4.6 Für externe Regelgeräte mit einem Ausgang 0 ... +10 V

Für *FrigoPackE FMV*:

- FS E2N: Kälte, Grundfunktion mit bis zu 2 Verdichtern

Für *FrigoPackEC FMV*:

- FS E4: Für externe Regelgeräte mit einem Ausgang 0 ... +10 V

Für *CondensPack FMV*:

- FS EA: Drehzahlregelung der Lüfter von Kälte-Verflüssigern

Für alle *FrigoPack FU+* (*FPE FU+*, *FP FU+*, *FPEC FU+*):

- FS X.7: Universelle Kältesoftware für alle Standardanwendungen durch automatische
Erkennung der integrierten Module. Abhängig vom eingebauten Modul
wird folgende Funktionalität aktiviert (analog FP FEP):

FS 1.7 (Modul BM-1): Basis-Druckregelung (max. 3 Verdichter Standard, bis 5
Verdichter mit Zusatzrelais; FPE FU+)

FS 4.7 (kein Modul): Externe Regelung über 0...10V Signal (FPEC FU+)